



pisopak

HPL – FORMIPAK - PISOPAK PERÚ S.A.C.

MANUAL DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO

RUBRO: LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL)

Para mantener en buen estado su producto, le recomendamos hacer mantenimiento de manera regular con las siguientes recomendaciones.

¿Cómo limpiar y mantener el HPL FORMIPAK?

Utilice los desengrasantes y desinfectantes comunes diluidos en agua. Siga las instrucciones y/o recomendaciones que se encuentran en las etiquetas de estos productos.

- Nunca debe limpiarse con productos que contengan abrasivos, esponjas de metal, papel de lija o lana de acero.
- Evitar usar ácidos y álcalis fuertes, porque la superficie se puede degradar.
- Hipoclorito de sodio: Se debe usar por debajo del 5%, permitiendo un contacto continuo de no más de 5 minutos y, después de la limpieza, las superficies deben enjuagarse con suficiente agua y un paño suave.
- Alcohol etílico (Etanol al 70%), para desinfectar la superficie del laminado utilizar esta solución y un paño limpio.
- No se recomienda el uso de productos de restauración de muebles ni productos de limpieza a base de ceras porque tienden a dejar grasa residual en la superficie que atrapa las partículas sucias.

Almacenamiento y cuidados.

Los HPL Formipak deben acondicionarse en un lugar seco y ventilado, nunca a la intemperie, apilados uno sobre el otro de forma horizontal.

- El manipuleo debe realizarse entre 2 personas y con el debido cuidado para no dañar los bordes ni la superficie del material fabricado con altos estándares de calidad.
- No debe ser expuesto a la luz directa y continua del sol.
- Posterior al proceso de instalación se deberá hacer el primer proceso de limpieza del HPL para retirar cualquier residuo ajeno al producto.
- El almacenamiento inadecuado y los cambios bruscos de temperatura, pueden provocar la deformación permanente de los HPL Formipak.

Pisopak Perú SAC RUC 20301494590
Av. Canaval y Moreyra T 511 221 7123
555 San Isidro-Lima W pisopak.com



Transporte y traslado

- El traslado manual y transporte de los HPL Formipak deben hacerse en posición horizontal, perfectamente alineados unos sobre otros, sin superar los 25 cm de apilamiento.
- Es muy importante eliminar cualquier tipo de suciedad o polvo entre los HPL Formipak, ya que el peso de los mismos puede ser la causa de rayaduras, aun así, teniendo la película protectora. También es crucial no exponer la película protectora al calor ni a la luz solar directa.
- Es fundamental asegurar adecuadamente los HPL Formipak para evitar deslizamientos durante el transporte. Esto quiere decir que al cargarlos o descargarlos se deben levantar. No se deben arrastrar o empujar.